



Руководство пользователя

MA- M0640Z

Эффектный прожектор с движущимся корпусом

1. Техника безопасности



При получении распакуйте прибор и проверьте наличие возможных повреждений при транспортировке.

- Убедитесь в том, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к электропитанию прибора.
- При подключении используйте розетки с заземлением.
- Прибор предназначен для эксплуатации внутри помещений в сухом месте.
- Максимальная температура воздуха при эксплуатации прибора 40°C. Не используйте прибор в местах, где температура выше данной отметки.
- Устанавливайте прибор на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей. Не загромождайте вентиляционные отверстия.
- При подвесе прибора конструкция на которую он крепится должна выдерживать вес в 10 раз больше веса самого прибора.
- Для стабильной работы прибора требуется регулярный уход. Это позволит продлить срок службы вашего прибора. Регулярно удаляйте пыль с линз и вентиляционных решеток.
- Перед обслуживанием отключайте прибор из розетки.
- При настройке прибора не смотрите прямо на свет.
- Не подключайте прибор к диммеру.
- При переноске прибора используйте ручки, не берите прибор за подвижные части.
- При необходимости ремонта, обратитесь в сервисный центр или к вашему продавцу. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

2. Спецификации прибора

Прожектор с движущимся корпусом

Светодиодный источник: 6*40 Вт светодиодов 4в1 RGBW

Линза: высокоточный комплект оптических линз

Потребляемая мощность: 240 Вт

Угол раскрытия луча: 2°

Движение: панорамирование: 540°, наклон: 320°,
бесконечное вращение головы, точность сканирования
8/16 бит

DMX: 14/16 каналов

Режим управления: автоматический, звуковая
активация, DMX512, ведущий/ведомый

Диммер: линейное диммирование 0–100%

Стробоскоп: до 20 импульсов в секунду

Система охлаждения: алюминиевое охлаждение,
воздушное охлаждение

Дисплей: цветной ЖК-дисплей 1,77"

Разъемы DMX: 2 x 3-pin XLR вход/выход

Напряжение: 100-240В 50/60Гц

Корпус: пластик

Размер, мм: 338 x 265 x 207

Вес нетто: 5,8 кг

Вес брутто: 7.45 кг



Меню настроек прибора

SetU	Меню Настройки	
Пункт	Субменю	Описание
Run Mode	DMX/Auto/Sound/Manu	Выбор режима работы
DMX Address	0-512	Выбор адреса DMX
Channel Mode	19Ch/25Ch	Выбор количества DMX адресов
Sensitivty	001-100	Чувствительность встроенного микрофона
Dimmer Curve	Linea/Squar/lnSqu/S-Cur	Форма огибающей для диммера
Dimmer Speed	Fast/Smooth	Скорость работы диммера (быстро/плавно)
Invert X	On/Off	Ивертировать работу панорамы
Invert Y	On/Off	Ивертировать работу Наклона
Exchange X/Y	On/Off	Обменять местами адреса панорамы и наклона
Encoder X/Y	On/Off	Датчик положения вкл/выкл
No DMX Sidnal	Clear/Keep	Реакция на отсутствие DMX сигнала (Кеер сохранить последниезначения/Сброси

Dis reverse	No/Yes	ть все значения в 0) Реверс дисплея
Dis Backlight	On/Off	Подсветка дисплея вкл/выкл
Language	EN/Ф	Язык (англ/Китайский)
Motor reset	OK/Back	Перезапуск моторов пизиии прибора
Load Default	OK/Back	Сброс всех настроек в заводские установки
Back		вернуться в предыдущее меню

Информация о приборе

Software Ver		Версия программного обеспечения
Total Hour	xxxxx	Время использования прибора
Current Hour	xxxxx	Время использования прибора после текущего включения
Total Led Hour	xxxxx	Время использования светодиода

Current Led Hour	xxxxx	Время использования светодиода после текущего включения
DMX monitor		мониторинг состояния DMX
System error		Ошибки запуска прибора (если такие есть)
Back		вернуться в предыдущее меню

Расширенные настройки

Adva: Set
(Password: 223)

LED Life Hour	5000
LED Hour Clear	Сброс времени работы светодиода
Reset adjust	Подстройка позиций прибора
Display Maker	Yes/No
Back	вернуться в предыдущее меню

3. Таблица адресов DMX

19Ch	24Ch	Function	Значения	Описание
1	1 Pan	0-255	Панорама (позиция) 0-540гр	
	2 Pan Fine	0-255	Панорама (позиция точное значение)	
2	3 Tilt	0-255	Наклон (позиция) 0-320гр	
	4 Tilt Fine	0-255	Наклон (позиция, точное значение)	
3	5 speed PanTilt	0-255	Скорость перемещения прибора	
4	6 Z	0-127	0-360гр положение	
		128-191	Вращение вперед	
		192-255	Вращение назад	
5	7 dimmer	0-255	Яркость прибора	
6	8 strobe	0-255	Стробоскоп	
7	9 Red1	0-255	Красные лучи по кругу	
8	10 Green1`	0-255	Зеленые лучи по кругу	
9	11 Blue1	0-255	Синие лучи по кругу	
10	12 White1	0-255	Белые лучи по кругу	
11	13 Led Macro	0-255	Макросы света	
	Led Macro			
12	14 speed	0-255	Скорость выполнения	
13	15 Macro	0-255	Макросы движения	

14 16 reset 250-255 Перезапуск прибора через 3 сек.